保証とアフターサービス 必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

600 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料:有料)

FAX 022-224-6801 (通信料:有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談へ の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり ます。

保証書 (別添)

- この東芝クリーナーには、保証書を別途添 付しております。
- ●保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」 などの記入をお確かめのうえ、販売店から 受け取っていただき、内容をよくお読みの 後、大切に保管してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間で

詳しくは保証書をご覧ください。

補修用性能部品の保有期間

- ●クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

部品について

- ●修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取 らせていただきます。
- ●修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。
- ●部品共用化のため、一部予告なしに仕様や外観色を変更することがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

18、19ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、電源を切り使用を中止し、必ず電源プラグをコンセントから抜 いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。 なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

■保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談 ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で 修理させていただきます。

■修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで 構成されています。

故障した商品を正常に修復するための 技術料 料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

お買い上げ日 年 月 Н 便利メ干 雷話(お買い上げ店名

長年で使用のクリーナーの点検をぜひ!



このような 症状は ありませんか。

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●運転中に異常な音がする。
- ●運転中ときどき止まる。
- ●本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- ●こげくさい"におい"がする。
- ●その他の異常・故障がある。

で使用

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)

TOSHIBA

Leading Innovation >>>

東芝クリーナー (家庭用)

取扱説明書

VC-CG310



- ●このたびは東芝クリーナーをお買い上げいただきまして、まことにあり がとうございました。
- ●この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこ の取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- ●お読みになった後は、お使いになるかたがいつでも見られるところに必 ず保管してください。
- ●保証書を必ずお受け取りください。
- ●包装に使用しているダンボールは、分別の上、リサイクルにご協力をお 願いします。

もくじ

安全上のご注意・・・・2~3
お願い4
各部のなまえ・・・・・・・ 4∼5
B掃除のしかた····· 6 ~ 8
付属品の使いかた・・・・・ 9~10
お掃除のコツ・・・・・・・・11
ゴミの捨てかた・・・・・・12
5手入れする······· 13 ~ 17
抗菌の効果・・・・・・16
±様⋯⋯⋯17
*体・床ブラシの回転部が
上まったら····· 18~19
お困りのときは 18~19
呆証とアフターサービス・・・・・20

お掃除のしかた

このようなときは

日本国内専用 Use only in Japan

安全上のご注意

必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いい ただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、 記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡 または重傷* 1を負うことが想定される ことしを示します。



「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷*2 を負うことが想定されるか、または物的 損害*3の発生が想定されること | を示

- * 1:重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中 毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要 するものをさします。
- *2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、 感電などをさします。
- * 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大 損害をさします。

火災・感電を防ぐために



異常・故障時にはすぐに使用を中止する

発煙・発火・感電の原因。

指 示 すぐに「切」スイッチを押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

- ■スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- ●運転中ときどき止まる。
- ●運転中に異常な音がする。

- ●本体が変形したり異常に熱い。
- ホースが破れている。
- ●こげくさい"におい"がする。

電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



●電源は交流100V 定格15A以上のコン セントを単独で使う

- **指 示** ・ 火災・ 感電の原因。
 - ・延長コードは使わないでください。
 - ●電源プラグとコンセントのホコリなどは プラグを抜き、定期的に乾いた布でふき 取る
 - ●電源プラグは根元まで確実に差し込む
 - ・ 感電・ 発熱による火災の原因。
 - ●ゴミ捨て時やお手入れの際は、必ず電源 プラグをコンセントから抜く
 - ・感電・けがの原因。



- ●電源コード・電源プラグが傷んだり、コン セントの差し込みがゆるいときは使わない
- **禁止** ・ 感電・ショート・発火の原因。
 - ●電源コードは黄マーク以上引き出さない
 - ●電源コードを傷付けない、無理に曲げない、引っ 張らない、ねじらない、束ねない、加工しない、 重いものを載せない、はさみ込まない
 - ●電源コードを床ブラシの回転部に巻き込 まない
 - ・電源コードの損傷による 火災・感電の原因。
- ●電源プラグはぬれた手で抜き差ししない
- ・感電・けがの原因。

水ぬれ 禁止

水まわりや風呂場では絶対に使わない

感電の原因。



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ (回転部・お手入れカバーを除く)・ワ ンタッチどこでもブラシ(ブラシ毛部 を除く) は絶対に水洗い しない

・感電・故障の原因。



灯油、ガソリン、シンナー、可燃性ガス(スプレー) などの引火性のあるもの、タバコの吸い殻などの 禁止 火の気のあるもの、トナーなどの可燃物、じゅう たん洗浄剤などの泡状のものは吸わせない

爆発・火災・感電・けがの原因。



絶対に改造はしない

また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をし 分解禁止 ない

> 火災・感電・けがの原因。 修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談 センターにご相談ください。

図記号の説明



◎は、禁止(してはいけないこと)を示します。具 体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章 禁止で示します。

●は、指示する行為の強制(必ずすること)を示し



△は、注意を示します。

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに絵や文 **注意** 章で示します。

ます。具体的な指示内容は、図記号の中や近くに

指示 絵や文章で示します。

⚠警告

けが・やけどを防ぐために



床ブラシ・床ブラシの回転部・自動停止装置など裏面や、本体の排気口付近・本体内部のギアには触れない

- 手など、けが・やけどの原因。
- ・特に小さなお子さまにご注意ください。



⚠注意

火災・感電・ショートを防ぐために

電源・電源プラグ・電源コードは正しく使う



●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず に必ず先端の電源プラグを持って抜く

指 示

- ・プラグの刃の変形、電源コードの断線による感電 ショート・過熱による発火の原因。
- ●電源コードは、まっすぐ引き出す
- ・電源コードを上に引っ張りながら引き出すと本 体の引き出し部とのこすれによって、(まっすぐ!) 電源コードが破損します。
- ・感電・発火の原因。
- ●クリーナーを使わないときは、電源プラ グをコンセントから抜く
- ・けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災 の原因。



吸込口をふさいで長時間運転しない

• 過熱による本体の変形・発火の原因。 む

禁止 引火性のもの (ガソリン、

ベンジン、シンナー)の近くで使わない

爆発・火災の原因。

排気口をふさがない

・火災の原因。

本体にあるホース差込口、ホース、伸縮延 長管の接点にピンや金属類などを入れない

・感電・破壊の原因。

破れや傷のあるホースは使わない


- ・感電の原因。
- 火気に近づけない

本体や電源コードなどの変形によるショート・発火の原因。



ダストカップ・プリーツフィルターは正しく取り付ける。フィルターが破れたり、古くなったときは交換する モーターの発煙・発火・故障の原因。

指 示



電源コードを巻き取るときは、

指 示

電源プラグを持って行う

電源プラグが当たり けがの原因。


本体を運ぶときは、必ずハン ドルを持つ

・本体の変形・けがの原因。



本体に乗らない

- ・本体・ホースの破損、けがの原因。
- 禁止・特に小さなお子さまにご注意ください。



・本体・ホースの破損、本体落下による床の傷付きの原因。

ランプを直接見たり、人に向けたりしない

• 日を痛める原因。



お願い

業務用に使わない、掃除以外に使わない

●このクリーナーは家庭用です。

次のものは吸わせない

- ●異臭の発生・本体故障・ダストカップの傷付きの原因になります。
- ・水などの液体、吸湿剤(湿気取り)など、水分を含んだゴミ。
- ペットなどの排泄物が付着したもの。
- ガラス、針、ピン、刃物など鋭利なもの。
- 多量の砂(ペット用砂、パウダー状の粉末など)、 小石など目詰まりするもの。
- ・食品用ラップや包装用フィルムなどの通気性の悪いもの。

ホース・伸縮延長管の先端でお掃除しない

●床の傷付き・故障の原因になります。

掃除の際は電源コードを十分に引き出す

■電源コードを黄マーク以上無理に引っ張ると、断線の原因になります。

本体を急激に引っ張らない

- ●床・たたみ、壁・家具などへの傷付き防止のため、 本体を軽く引っ張ってください。
- ●杉・ひのきなどやわらかく傷付きやすい木床では、 本体ハンドルを持ってお掃除することをおすすめ します。

床ブラシについて

●力を入れずに片手で軽く滑らせる

床・たたみに押し付けると傷付き、壁・家具など に強く当てると色が付きます。

杉・ひのきなどやわらかく傷付きやすい木床や、 床用ワックス・つや出し床用洗剤をお使いのとき は、床にこすり傷が付くことがあります。

●伸縮延長管には手を添えない

伸縮延長管・床ブラシに無理な力が加わります。


●床ブラシ裏面の車輪、ブラシ起毛布が摩耗しているときは使わない

床・たたみ・じゅうたんを傷付けることがあります。 お掃除の前に点検してください。

- ●砂ゴミ上で使った後は、裏面の車輪・ブラシ起毛 布に付いた砂ゴミを取り除く 床を傷付けることがあります。
- ●表面がかたく、凸凹したコンクリート床などで使 わない

床ブラシの車輪・ブラシ起毛布が摩耗して、床・たたみ・じゅうたんを傷付けることがあります。





標準付属品

上図で、の中になまえが書かれているものが標準付属品です。ご確認ください。

応用 付属品



●9ページを参照して 取り付けてください。

お手入れ 別売品用 アタッチメント

(1個)

↓ ●別売品をる に伸縮延

(1個)

●別売品をお使いの際 に伸縮延長管または ホースに差し込んで お使いください。

別売品

フリーアングルブラシ付 3段伸縮すき間ノズル VJ-N2 丸ブラシ(馬毛製) VJ-M2U



別売品はお近くの東芝商品販売店でお買い求めください。

お掃除のしかた

電源コードをまっすぐ引き出し 電源プラグをコンセントに差し込む

強/弱 または こ を押す(お掃除開始)

手元スイッチ

ゴミ

残しきちどせ

お掃除をするとき

押すごとに「強←→弱」が切り換わる

「強」 ●じゅうたんなど強い吸込力が必要なとき

「弱」●静かにお掃除したいとき

●カーテンなどが吸い付いて操作がしにくい とき

すき間ノズルを使うとき

ムダな消費電力を抑えてお掃除したいとき

※お掃除する場所のゴミの状態に合わせて吸込力を コントロールします。

床ブラシの回転部の回転を「切/入」するとき

●床ブラシでお掃除中は、いつでも切り換えられます。

押すごとに「切←→入」が切り換わる

「切」 ●床・たたみで静かにお掃除したいとき

「入」 ●ゴミが取りにくいとき

切 を押す

運転を止めるとき

プリーツフィルターの自動お手入れをするとき / 止めるとき

- ※運転を止めると、自動でフィルターのお手入れをします。 (→7ページ)
- ※電源プラグがコンセントに差し込まれていると「切しの ときでも約2Wの電力を消費します。

お掃除が終わったら

電源プラグをコンセントから抜く

●電源プラグを持ちながら、電源コード巻取りボタンを押し 電源コードを巻き取る。巻き取れないときは、1~2m引 き出して、再度巻き取る。

●運転停止直後は電源プラ グが熱くなっていること がありますのでご注意く ださい。



調節ボタン(伸縮延長管裏側)

調節ボタンを押しながら長さを 調節してください。

●長さ調節時や使用時に 「シャカシャカ」と音が しますが、故障ではあ りません。



(内部部品の振動音)

お願い

運転中に吸込口をふさいで、調節ボタンを 押さないでください。急に縮み、けがをす ることがあります。

ゴミ残しまセンサー

目に見えない細かいゴミまで検知し、ゴミ残しまセンサーランプ (手元スイッチ、伸縮延長管)を 光らせてお知らせします。

お掃除中、

ゴミを吸っているときは





ランプが 点灯します





お掃除中、

ランプが 消灯します

お知らせ

●センサーが汚れると正しくゴミを検知できないため、ゴミ残しまセンサーランプが点灯または消灯しなくなる ことがあります。このようなときは、センサーをお手入れしてください。(→13ページ)

ゴミ残しまセンサー感度の設定変更

- 電源コードをまっすぐ引き出し 電源プラグをコンセントに差し込む
- 67 を5秒以上押す

●ゴミ残しまセンサーランプが点灯または点滅して、現在の設定をお知らせします。

	センサーの感度	こんなときに	ランプの状態
ふつ	がだんのお掃除におすすめの感度です ※工場出荷時はこの設定になっています	ふつうのお掃除のとき	点灯
しっか	り 感度を上げて、細かいゴミにもランプが 点灯します	しっかりお掃除したいとき	早い点滅 (1秒に約3回)
おてか	る 感度を下げて、ランプの点灯を抑えます	軽いお掃除や、ランプが点灯しすぎると感じるとき	遅い点滅 (1秒に約1回) データー (1秒に約1回)

66 を押して、センサー感度を選ぶ

が、を押すたびに感度が切り換わります。

切を押す

●ゴミ残しまセンサーランプが消え、設定が完了します。※設定は次に変更されるまで記憶されます。

プリーツフィルターの自動お手入れ

プリーツフィルターを回転させて、フィルターに付いた細かいチリを取り除きます。

■切を押して運転を止める



自動お手入れ開始

■運転停止時に切 を長押しする

プリーツフィルターの自動お手入れ中に切を押すと停止します。


お掃除のしかた(つづき)

フィルターサイン

フィルターのお手入れが必要な時期 (目安) を、フィルターサインが点滅してお知らせします。 (フィルターのお手入れは 14 ~ 15 ページをご覧ください)

★ブラシを伸縮延長管に取り付け 手元スイッチを「強」にする

2 床ブラシを床から浮かせる (フィルターサインの確認)



お知らせ


- ●大きなゴミなどを吸い付かせたりフィルターが目詰まりすると、フィルターサインが点滅して自動的に 吸込力を弱めます。このまま約3分間使うと、モーターの加熱を防ぐため運転が止まります。このよう なときはゴミを取り除く、またはダストカップのゴミを捨てフィルターをお手入れしてから手元スイッ チを押してください。再びお使いになれます。
- ●風を通しやすい綿ゴミなどは、ダストカップがいっぱいになっても点滅しないことがあります。
- ●分離ネットやプリーツフィルターに目詰まりしやすい砂ゴミ、土ぼこりなどの粉ゴミや誤って吸い込んだ 湿ったゴミは、ダストカップにいっぱいにならないうちに目詰まりし点滅することがあります。
- ●フィルターサインが点滅しない場合、ホース先端を約 10 秒間密閉し、フィルターサインが点滅すれば 正常です。
- ●一度に多くの家電製品をお使いになるなどして、電源電圧が低いときは、フィルターサインの点滅のしかたが変わり、吸込力が弱くなることがあります。(故障ではありません)

お願い

● 定格 15A以上のコンセントを単独でお使いください。延長コードを使ったり、他の家電製品と同じコンセントでお使いになると電源電圧が下がり、フィルターサインが早く点滅することがあります。

本体の収納のしかた(スタンド収納)

- ●調節ボタンを押しながら、伸縮延長管を縮める
- ②伸縮延長管を1回転させ、ホースを巻き付ける
- ③床ブラシを滑らせながら本体側に引く
- ◆スタンドストッパーを本体の穴に差し込む



お願い

8

- ●収納状態で持ち運ばないでください。スタンドストッパーがはずれることがあります。
- ●標準付属品の床ブラシを取り付けて、収納してください。それ以外 (別売品など) で収納状態にすると、 スタンドストッパーがはずれることがあります。

付属品の使いかた

⚠警告

8


) 床ブラシ・床ブラシの回転部・自動停止装置など裏面や、本体の排気口付近・本体内部のギアには触れない

接触禁止 手など、けが・やけどの原因。特に小さなお子さまにご注意ください。

(床ブラシ(回転部)

自動停止装置が付いています。床ブラシを床面に置くと回転部が回転し、床面から浮かすと、 安全のため回転部が止まります。

- ●床ブラシは床面にゆっくりと下ろして使います。落とすように使うと、自動停止装置が働き、回転部の回転 が止まることがあります。
- じゅうたんの種類によっては、回転部の回転が止まることがあります。(ホットカーペット・毛足の長いもの・ 毛の密度の高いもの)このようなときは 切 を押して運転を止め、再び ∰ を押してください。
- ●床ブラシを振ると、「カラン」と音がしますが、故障ではありません。 (自動停止装置の作動音)



お願い

●お掃除前に、車輪・ブラシ起毛布が摩耗していないか、点検してください。 摩耗しているときは床ブラシを使わないで、お買い上げの販売店を通じて新しいもの(有料) と交換してください。


(すき間ノズル)


通常は、 1978 を 2 回押し、「弱」で使う

※強い吸込力でお掃除するときは、 🍇 を 1 回押し、「強」でお使いください。



ホース、または伸縮延長管の先端にしっかりねじ込む





お知らせ

●「強」で使うと、保護装置が働くことがあります。また、急激にホースが縮むことがあります。

お願い


- ●床などに使わないでください。傷を付けることがあります。
- ●20 分以上続けて使わないでください。モーターに負担がかかります。


(つづく) 9

付属品の使いかた(つづき)

【ワンタッチどこでもブラシ】

- 1 切 を押して運転を止め、床ブラシを足で軽く押さえる
- ❷ 伸縮延長管を前に倒しながら、グリップを上に引き上げてはずす





●床ブラシは、ボタンを 押して手ではずすこと もできます。




● ワンタッチどこで もブラシは、ホー ス先端に取り付け ても使えます。



お願い

- ●運転中は、床ブラシの着脱をしないでください。
- ●無理に伸縮延長管を前に倒さないでください。(故障の原因)
- ●伸縮延長管を前に倒しすぎて右図のように約垂直状態になると、床ブラシ でのお掃除はできません。ワンタッチどこでもブラシをお使いになるとき 以外は、伸縮延長管を無理に前に倒さずお掃除してください。
- ●床に強く押し付けないでください。傷を付けることがあります。




お掃除のコツ

大きめの紙片や包装用フィルムなどは、お掃除の前にあらかじめ拾っておきましょう。 ホース・伸縮延長管・床ブラシの風路に詰まる場合があります。

じゅうたんのお掃除

毛足の長いじゅうたんは「強」で、吸込力が 強く操作が重いときは「弱」で使う



たたみ、床のお掃除



低いところのお掃除

手元を下げる



壁際や狭いところのお掃除

手元をひねり、 床ブラシの向き を変える



お願り

●狭いところや低いところのお掃除をするときは、 スタンドストッパーが床面、家具などに当たらな いように注意してください。

机や棚の上のお掃除

ワンタッチどこでもブラシを使う ワンタッチどこでもブラシをホースの 先端に取り付ける



ワンタッチどこでもブラシは家具などに強く押し付けないでください。傷を付けることがあります。



ゴミの捨てかた

吸引力を持続させるために、お掃除が終わったらこまめにゴミを捨てましょう。

- ■ゴミすてラインを超えてゴミをためないでください。
 - ●分離室にゴミがたまり、吸引力が低下します。

ゴミの種類によっては、ゴミすてラインまでゴミがたまる前に吸込力が弱くなる ことがあります。このようなときは、ダストカップやフィルターをお手入れして ください。



ゴミを捨てる前には切を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

ダストカップを取り出し、ゴミを捨てる

を上げる

ダストカップ・

ハンドル

ダストカップを取り出す



●ダストカップハンドル 2ダストカップハンドルを持って、 3ゴミすてボタンを押し、中のゴミを捨てる ●ダストカップが入る大きめの紙袋やポリ



- ●ダストカップの底ぶたに無理な力を加えないでください。はずれることがあります。
- ●ダストカップの底ぶたを開けるときは、必ずゴミすてボタンを押してください。手では開けられません。

分離室や分離ネットにゴミが付いたときは取り除く


●分離ネットを矢印方向に 回しはずす



2付属のお手入れブラシで ゴミを取り除く



❸▲と▼を合わせて分離ネットを矢印 方向に回し確実に取り付ける



お願い

- ●お手入れブラシを使ってダストカップ内のお手入れをするときは、十分注意してください。 (ガラスなどの鋭利なゴミが入っていると、けがの原因)
- ●ゴミがこぼれる場合がありますので、新聞紙などの上で行ってください。

ダストカップを本体へ戻す

●ダストカップの底ぶたを 手で戻し、カチッと音が するまではめ込む



②本体にダストカップをセットし、ダストカップハンドル をカチッと音がするまで戻して確実に取り付ける



お手入れする



本体・ホース・伸縮延長管・床ブラシ(回転部・お手入れカバーを除く)・ワンタッ チどこでもブラシ(ブラシ毛部を除く)は絶対に水洗いしない

性能・品質を保つために、次のことは守ってください

- ●お手入れに、ベンジン・シンナー・アルコール・漂白剤などを使わないでください。また、洗濯機で洗わないでくだ さい。(ヒビ割れ・変色・色落ちの原因)
- ●毛のかたいブラシで洗わないでください(傷付きの原因)
- ●暖房器具・ドライヤーなどで乾かさないでください。(ヒビ割れ、変形の原因)
- ●ぬれたままで使わないでください。乾燥時間の目安は日陰の風通しの良い場所で約1日(24時間)です。(故障の原因)

お手入れの前には切を押し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体・付属品

…汚れが気になるとき


水または食器洗い用中性洗剤をふくませた布でふく


ゴミ残しまセンサー

・・・・ゴミ残しまセンサーランプが点灯しないとき、消灯しないとき

ホースをはずす


本体にあるセンサー部をやわらかい 布でからぶきする





ワンタッチどこでもブラシ …汚れが気になるとき ブラシ毛部は、はずして水洗いできます。


接続管を持ち、ブラシ毛部を前方へ 軽くひねりながらはずし、水で洗い 十分に乾かす



お願い

●接続管は、水洗いしないでください。

ブラシ毛部の突起部がある方を上に ▲ して、接続管にかけてカチッと音が するまではめ込む




お手入れする(つづき)

ダストカップ・分離ネット・ダストカップカバー・プリーツフィルターのお手入れ

※お手入れの際は、ゴミを捨ててから各部を取りはずしてください。(→12ページ)

■各部のはずしかた

1 ゴミすてボタンを押してダスト **2** ダストカップカバーを押さえな カップの底ぶたを開け、分離ネ ットを矢印方向に回してはずす



ダストカップカバー


水または食器洗い用中性洗剤をふくませた


…汚れが気になるとき

ダストカッフ カバー

布でふく

がらフィルター取り出しレバー を矢印方向に動かし、ダストカ ップカバーをはずす











●ゴミがこぼれる場合がありますので、新聞紙などの上で行ってください。 ●ダストカップカバーをはずすときは、ダストカップを台などの上に置いて ください。(ダストカップの落下による破損の原因)

ダストカップ


…汚れが気になるとき 底ぶたを開き、水洗いする



※お手入れの後は、十分な乾燥を確認してから各部を取り付けてください。

■各部の取り付けかた

●ダストカップの底ぶたを開けて、▲と▼を 合わせて分離ネットを矢印方向に回し、確 実に取り付ける



②ダストカップの底ぶたを 手で戻し、カチッと音が するまではめ込む



❸ダストカップとプリーツフィ ルターの凸部を合わせて取り 付ける



4ダストカップカバーの▼とフィルター取り出しレバーの ▲を合わせ、カチッと音がするまで押して取り付ける



⑤本体にダストカップをセットし、ダストカップ ハンドルをカチッと音がするまで戻して確実に




- ●各部品は十分に乾燥してから本体にセットしてください。(雑菌が繁殖し、排気のにおいの原因) お手入れをしてもにおいが取れないときは、においのついている部品の交換が必要です。お買い上げの販売店 にご相談ください。
- プリーツフィルターは必ず取り付けてください。(故障の原因)

分離ネット・プリーツフィルター

…フィルターサインが点滅したときや、ゴミを捨てても吸込力が弱く感じるとき

●付属のお手入れブラシで、ネットやプリーツ フィルターに付いたゴミを取り除く



- 2汚れが気になる場合は水洗いをする。
 - ●容器に水をため、つけ置きするとゴミが落ちやすく なります。



●プリーツフィルターのお手入れには付属のお手入れブラシ以外のものを使わないでください。(破損の原因) ●プリーツフィルターのお手入れが不十分なまま使い続けないでください。(モーターの発煙・発火・故障の原因)

お手入れする(つづき)


床ブラシ


…调に 1・2 度点検を!

- ●お掃除の後に点検し、回転部や車輪にゴミがからんでいるとき、汚れが気になるときは、お手入れしてください。 回転部にゴミがからむと、回転部が回らなくなります。
- ●車輪にゴミがたまったまま使うと車輪が回らず、床・たたみを傷つけることがあります。

裏返してお手入れカバーを 2 はずす

- ●満にコインなどを入れ、「ひらく」の 付置に合わせる
- ②お手入れカバーの後ろ側を持ち上げ、 前方向に引き抜く






回転部をはずし、ゴミを取り除く

●回転部を持ち上げる


2ベルトから取り はずす



❸回転部にからんだ糸 くず・ペット毛など は、はさみで切り、 取り除く

4車輪・自動停止装置のまわ りにからみついたゴミは、

ピンセットで取り除く




ブラシの毛

ように!

は切らない


お願い

- ●床ブラシの風路内にゴミがたまっていると、フィ ルターサインが点滅することがあります。使い古 | _{フィルター}部 しの割りばしなどで取り除いてください。
- ●床ブラシのフィルター部にホコリがたまっている ときは、すき間ノズルで取り除いてください。



回転部・お手入れカバーを水で洗い、十分に乾いたことを確認し取り付ける

- ●ギアにベルトをかける
- 2回転部を取り付ける ※左右逆には取り付けられません。




ベルトは確実にギアにかけてください。 かかっていないと回転部が回りません。


お願い

- ●回転部・お手入れカバー以外は水洗いしないで ください。(故障の原因)
- ●回転部の軸受部には注油しないでください。 (回転不良の原因)

- ❸お手入れカバーの凹部をツメにかけ、凸部を矢印の方向に
- ●取り付けるときは、無理に力を加えないでください。




④溝にコインなどを入れ、「しまる」の位置に合わせる



●車輪・ブラシ起毛布の摩耗の点検を!

摩耗していると、床・たたみ・じゅうたんを傷付けることがあります。 摩耗しているときは、床ブラシを使わないでください。



抗菌の効果

部品名	抗菌の確認を行った試験機関	試験方法	試験結果	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品の名称
床ブラシ	(財)日本化学繊維検査協会	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	回転部のブラシ毛
ゼオライトフィルター	(財)日本食品分析センター	JIS L 1902	99%以上	繊維に付着	不織布
フラボノイドフィルター*	(財)日本食品分析センター	JIS Z 2801	99%以上	繊維に含浸	不織布

※その他の効果

抗ウイルスについて:試験機関/(財)日本食品分析センター、試験方法/ウイルスに対する効力試験、試験結果/99%以上 抗ダニ・スギ花粉について: 試験機関/東京農工大学、試験方法/ウェスタンブロット法、試験結果/99%以上(ダニ)97%以上(スギ花粉)

仕様

電源	消費電力	外形寸法		去	質量	吸込仕事率	運転音	集じん容積	電源コードの
电源	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	長さ	幅	高さ	貝里	W 以 以 以 は 事 平	连扣目	未070日頃	長さ
100V 50-60Hz 共用	1000W~ 約160W	363 mm	253 mm	252 mm	6.2kg ホース・ 伸縮延長管・ 床ブラシ含む	450W~ 約 50W	60dB~ 約54dB	0.4L	5m

手元スイッチ「強」にて消費電力 1000W、吸込仕事率 450W、運転音 60dB

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

本体・床ブラシの回転部が止まったら

モーターの過熱を防ぐため、本体内部・床ブラシ内部には運転を止める保護装置がついています。 次のようなときは、保護装置がはたらきます。お手入れをしてください。

本体の保護装置が働くとき

- ダストカップがゴミでいっぱいのまま運転し続けた 砂ゴミ、誤って吸い込んだ湿ったゴミなど、吸い込 むゴミの種類によっては、ダストカップがいっぱい になる前に、保護装置が働くことがあります。
- ホース・伸縮延長管・床ブラシなどにゴミが詰まったまま運転し続けた
- ●すき間ノズルを使い、運転し続けた
- ●夏期など室温が35℃を超えるとき
- ●吸込口や排気口をふさいで運転し続けた
- フィルターサインが点滅したまま使った

直しかた

●手元スイッチの切を押し、電源プラグをコンセントから抜く



②ダストカップのゴミを捨てるか、 またはホース・伸縮延長管・床ブ ラシなどに詰まったゴミや排気口 などをふさいでいる物を取り除く



❸涼しい場所に置く

約1時間後、保護装置が解除され、再び使用できます。

床ブラシの保護装置が働くとき

- ●回転部(ブラシ)を回転させ、そのまま放置したり、 床に強く押し付けた
- ●回転部 (ブラシ) に異物を巻き込んだ
- ●ホットカーペットや毛足の長いじゅうたんで使った

直しかた

- ●手元スイッチの切を押し、電源プラグをコンセントから抜く
- ②床ブラシに巻き込んだ異物を取り除く

約10分後、保護装置が解除され、再び使用できます。

お困りのときは

修理サービスを依頼する前に

● ご使用中に異常が生じたときは、電源プラグを抜き、約15 秒後に再び差し込んで動作を確認してください。 それでも異常が直らないときは、次の点をお調べください。

ح	のようなときは	調べて、直してください	参照ページ			
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\$ =!	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。●ホースが本体に差し込まれていますか。				
建	転しない	→ホースを一回抜いてカチッと音がするまで差し込み直してください。	5			
使	用中に止まる	●ダストカップがゴミでいっぱいになったり、ホース・伸縮延長管にゴミが詰まったりしていませんか。(本体の保護装置が働いています)				
		●床ブラシにゴミが吸い付いていませんか。(本体の保護装置が働いています)	18			
運	転音が変わる	● フィルターサインが点滅したまま使うと、本体保護のため吸込力を弱めます。 (異常ではありません)	8			
ゴミ残しまセンサ	ゴミを吸っても ランプが点灯 しない ゴミを吸ってい ないのに ランプが点灯 する	 センサー部が汚れていませんか。 →センサー部のゴミやホコリを、やわらかい布でからぶきしてください。 センサー部(上下2カ所) 	13			
センサー	ランプが なかなか消え ない・ 点灯しすぎる	 次のようなものをお掃除するとき、点灯することが多くなります。 ・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたん、毛布など(遊び毛を検知) ・布団、毛布などの寝具(たまった角質・ふけ・ダニの死がいやフンなどを検知) →継続してお使いいただくことによってゴミや遊び毛が減り、点灯することが少なくなります。わずらわしいときは、ゴミ残しまセンサーの感度を「おてがる」にしてお使いください。 	7			
n 7 \	\1 - <u></u>	● ダストカップがゴミでいっぱいになっていませんか。 ○ ハボナー・プリー・パス・パス・パス・パス・パス・パス・パス・パス・パス・パス・パス・パス・パス・	12			
收	込力が弱い	● 分離ネット・プリーツフィルターの汚れがひどくありませんか。 ● ホース、伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていませんか。	4.5			
_	フィルターサイン →ホース・伸縮延長管・床ブラシをはずしてゴミを取り除いてください。					
ייכל	点滅している	●水などの液体か湿ったゴミを吸い込んでいませんか。●水洗い後、十分に乾燥されていますか。	14,15			

⚠警告



絶対に改造はしないまた、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因。

分解禁止 修理はお買い上げの販売店、または東芝生活家電ご相談センターにご相談ください。

このようなときは	調べて、直してください	参照ページ
床ブラシ回転部が 回転しない	 自動停止装置が働いていませんか。 →床ブラシを一度持ち上げた後、ゆっくり下ろしてください。 ブラシ本体とお手入れカバーの間にすき間ができていませんか。 回転部のまわりに糸くずがたくさん巻き付いていませんか。 回転部のギアからベルトがはずれていませんか。 自動停止装置にゴミがからんでいませんか。 大きなゴミか、薄い敷物を巻き込んでいませんか。 	9 16,17 16,17 16,17 16,17
電源コードが 巻き取れない	●電源コードが片よって巻き取られていませんか。→ 1 ~ 2m 引き出して、再度巻き取ってください。	6
電源コードが 引き出せない	●電源コードがからんでいませんか。→電源コード巻取りボタンを押しながら、「巻き取る」「引き出す」動作を2~3回繰り返してください。	6
ホースが縮む	●床ブラシに大きなゴミが吸い付いていませんか。●ホース、伸縮延長管・床ブラシにゴミが詰まっていませんか。	16 4,5
排気がにおう	■湿ったゴミを吸い込んでいませんか。●フィルターを水洗いした後、十分に乾燥しましたか。●フィルターが目詰まりしたまま使っていませんか。	14,15 14,15 14,15

上記の処置をしても異常のある場合は、20ページの保証とアフターサービスをご参照ください。 で自分での修理は絶対におやめください。(火災・感電・けがの原因)

- ●次の場合は異常ではありません。
- ・本体及び電源コード、排気風が熱く感じられる。(モーターの熱のため)
- ・ゴミがたまってくると、モーターの回転数が増え音が大きくなる。
- ・電源プラグを差し込むとき、火花が散ることがある。